

## TABELLE CASSE CONSIGLIATE 2011



SERIE 9500	Volume box	Area condotto	Lunghezza condotto
9510	46 litri	170 cm <sup>2</sup>	58 cm
9512	75 litri	270 cm <sup>2</sup>	56 cm
9515	120 litri	450 cm <sup>2</sup>	53 cm
9518	170 litri	650 cm <sup>2</sup>	51 cm

SERIE 3500	Volume box	Area condotto	Lunghezza condotto
3510	43 litri	160 cm <sup>2</sup>	56 cm
3512	72 litri	260 cm <sup>2</sup>	56 cm
3515	130 litri	470 cm <sup>2</sup>	48 cm
3518	170 litri	650 cm <sup>2</sup>	51 cm

SERIE 2500	Volume box	Area condotto	Lunghezza condotto
2510	43 litri	160 cm <sup>2</sup>	58 cm
2512	72 litri	260 cm <sup>2</sup>	53 cm
2515	115 litri	425 cm <sup>2</sup>	53 cm
2518	145 litri	520 cm <sup>2</sup>	46 cm

SERIE 1500	Volume box	Area condotto	Lunghezza condotto
1508	29 litri	100 cm <sup>2</sup>	58 cm
1510	43 litri	160 cm <sup>2</sup>	56 cm
1512	72 litri	260 cm <sup>2</sup>	53 cm
1515	115 litri	420 cm <sup>2</sup>	53 cm

SERIE 500	Volume box	Area condotto	Lunghezza condotto
508	29 litri	100 cm <sup>2</sup>	58 cm
510	43 litri	160 cm <sup>2</sup>	58 cm
512	72 litri	260 cm <sup>2</sup>	55 cm
515	115 litri	420 cm <sup>2</sup>	48 cm